Quick Handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van LightSYS inbraakalarmsysteem. Deze quick handleiding beschrijft de belangrijkste user operating acties van de LightSYS. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze website kan worden gevonden: *www.riscogroup.com*.

Geheel inschakelen	Code >
Gedeeltelijk Inschakelen	Code >
Uitschakelen van het systeem en Uitschakelen bij een alarm	Code>
Partitie Geheel inschakelen	Code > > Partitie Nummer >
Partitie Gedeeltelijk Inschakelen	Code > > Partitie Nummer >
Partitie Uitschakelen	Code> > Partitie Nummer >
Dwang Uitschakeling	Dwangcode >
Paniekalarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden
Brandalarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden
Medisch Alarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden
Quick Zones Ovebruggen	Code > [Zonenummer]
Uitgang Activeren	[Code] [Uitgaan] [PU nummer]
Definiëren Volg Mij	[Code] [Volg Mij] [Definiëren]
Bekijk van fout	[Code] [Bekijk] [Fout]
Zicht Gebeurtenissen Logboek	[Code] [Gebeurtenissen Logboek]
Keypad Belfunctie Aan/Uit	[Code] [Activiteiten] [Keypad geluid] [Belfunctie]
Gebruikers Codes	[Code] [Codes/Tags] [Definiëren]
Loop Test	[Code] [Onderhoud] [Loop Test]

Indicators:

Stroom (Voeding):
Aan: Power OK, Uit Fout
Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking

(Gereed):
Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.
Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangszone open staat.

(Arm) / ROOD LED
Aan: Systeem is ingeschakeld (Away or Gedeeltelijk)
Uit: Systeem is niet ingeschakeld
Knippert Langzaam: Systeem is in Uitgang-vertraging

Snel Knippert: Alarm

Sabotage (Tamper) :
Aan: Tamper alarm
Uit: Niet tamper alarm

(Gedeeltelijk / Bypass):
Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem
Uit: Niet zones overbruggen

(Brand):
Aan: Brandalarm
Uit: Niet brandalarm
Knippert: Brand Fout

Edit Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op .
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door .
3. Blader naar de optie `Codes/Tags` > .
4. Ga naar `Kiezen` en druk op .
5. Selecteer een gebruiker en druk op .
6. Selecteer `Edit Code` en druk op .
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door .
8. Te bewerken gebruiker label ga naar `Edit Label` en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op .
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.

Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.

1. Druk op en voer grand master code, gevolgd door .
2. Met behulp van de pijltjestoetsen, gaat u naar de optie `Klok` en druk op .
3. The display will show `Datum & Uur`. Druk op .
4. Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in. Gebruik de toetsen om de cursor te bewegen en de / toets om tussen de keuzes om te schakelen..
5. Druk op instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand

Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige SMS-opdrachten te gebruiken.

Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS-module.

SMS Bericht Opbouw:
[Gebruikerscode]***[Commando]***

Inschakeling: [Code] ***IN***
Deels Inschakeling: [Code] ***DEELS***
Inschakeling per Groep:
[Code]***GROEPIN***[Selecteer Groep A/B/C/D])
Uitschakeling: [Code] ***UIT***
Per Partitie Inschakeling:
[Code] ***IN*** [Partitienr.]
Per Partitie Uitschakeling:
[Code] ***UIT*** [Partitienr.]

Zone Overbruggen:
[Code] ***OVERBRUG*** [Zonenummer]
Zone Overbrugging ongedaan maken:
[Code] ***RESETOB*** [Zonenummer]
Uitgang Activeren:
[Code] ***UITGAAN*** [PU nr.]
Uitgang Deactiveren:
[Code] ***UITGUIT*** [PU nr.]
Systeemstatus ontvangen: [Code] ***STATUS***
SIM Beltegoed: [Code] ***BELTEGOED***
Volg-Mij nummer wijzigen:
[Code] ***VMNUMMER***
[Volg-Mij nummer] ***NIEUW*** [Nieuw telefoonnr.)

Voorbeelden:

Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: **1234IN**

Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234IN12**

Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234UIT1**

Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.

Telefonisch Een Opdracht Voor

Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Instructie bij telefonische oproep:

1. Neem het telefoongesprek aan
2. Antwoord met b.v. "Hallo" of druk [#]
3. Kies een optie uit het **Bevestigingsmenu.**

Bevestigingsmenu

Bevestigen gebeurtenis melding [1]

Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2] [Gebruikercode] [#]

Toegang tot het bedieningsmenu : [3] [Gebruikercode] [#]

Inluisteren en te spreken: [6] [3] [Gebruikercode]

Melding herhalen: [#]

Opties van het menu herhalen: [*]

Het systeem telefonisch oproepen:

1. Kies het telefoonnummer waarop het systeem is aangesloten.
   - Als een antwoordapparaat aanwezig is: Laat de lijn 1x over gaan, verbreek de verbinding en bel opnieuw
   - Als geen antwoordapparaat aanwezig is: Wacht tot het systeem het gesprek aanneemt met een bevestigingstoon.
2. Toets de 2-cijferige toegangscode.
3. Toets uw gebruikercode in gevolgd door [#]
4. Kies de gewenste optie uit het **bedieningsmenu**..

Bedieningsmenu:

Alle partities inschakelen: [1] [1]

Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]

Alle partities uitschakelen: [2] [2]

Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]

Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]

Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]

Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2] [Nieuw phone no.]: [#] [1]

Inluisteren[6] [1]

Spreken:[6] [2]

te luisteren en te spreken[6] [3]

Boodschap inspreken: [7]

Verbinding beëindigen: [0]

Opties van het menu herhalen: [#]

Terugkeren naar vorige menu: [*]

Paeshuyse Jan & Zn
014 / 41 11 00
www.inbraakalarmen.be